

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item IT3575 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



RoHS



PO: 41-XXXXXX
Made in China

IT3575

EN

Weather multi-function LCD clock

Features:

Measuring temperature range: 0~50°C(32°F-122°F)

Measuring humidity range: 20%~99%

Resolution: 1°C

Display: max/min temperature and humidity records

Calendar: 2001-2099 year

Operation:

Press MODE one time to view calendar

Press MODE one more time to view the alarm time

Setting the time

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again: the minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Setting the alarm

Press MODE for 2 times to view the alarm time.

Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again: the minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

Setting the calendar

Press MODE to the view calendar

Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode.

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again: the month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again: the day digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

Alarm on/off

Press UP to turn alarm on/off.

Max/Min

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.

Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

12/24 format hour

Press up for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

Temperature display format

Press DOWN to switch c/f display.

Snooze

In alarm MODE press SNZ for snooze mode.

DE**Meteorologische multifunktionale Uhr mit LCD anzeige****Funktionen:**

Anzeige Temperatur: 0° ~ 50° C (32F- 122F)

Anzeige Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 99%

Resolution: 1 c

Anzeige: max./min. Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Kalender: Jahre 2001 -2099

Betrieb:

Drücken Sie einmal die MODE-Taste, um die Kalenderanzeige aufzurufen.

Drücken Sie erneut die MODE-Taste, um die Alarmzeit aufzurufen.

Zeit einstellen:

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in die Zeiteinstellung zu gelangen.

Die Ziffern der Stunden blinken. Stellen Sie die Stunde mit den Tasten UP/DOWN ein.

Drücken Sie erneut die MODE-Taste: Die Ziffern der Minuten blinken. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten UP/DOWN ein.

Alarmzeit einstellen:

Drücken Sie 2x die MODE-Taste, um zur Alarmzeit zu gelangen.

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in die Alarmzeiteinstellung zu gelangen.

Die Ziffern der Stunden blinken. Stellen Sie die Stunde mit den Tasten UP/DOWN ein.

Drücken Sie erneut die MODE-Taste: Die Ziffern der Minuten blinken. Stellen Sie die Minuten mit den Tasten UP/DOWN ein.

Kalender einstellen:

Drücken Sie die MODE-Taste, um zum Kalender zu gelangen. Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in die Kalendereinstellung zu gelangen.

Die Ziffern des Jahres blinken. Stellen Sie das Jahr mit den Tasten UP/DOWN ein.

Drücken Sie erneut die MODE-Taste: Die Ziffern des Monats blinken. Stellen Sie den Monat mit den Tasten UP/DOWN ein.

Drücken Sie erneut die MODE-Taste: Die Ziffern des Tages blinken. Stellen Sie den Tag mit den Tasten UP/DOWN ein.

Wecker an/aus:

Drücken Sie die Taste UP um den Wecker ein- oder auszuschalten.

Max/Min:

Drücken Sie MAX/MIN um die maximale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu sehen.

Drücken Sie erneut MAX/MIN um die minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu sehen.

Stundenanzeige 12/24 HR

Im Zeitmodus, drücken Sie 3 Sekunden lang UP, um zwischen der 12 oder 24 Stundenanzeige zu wählen.

Temperaturanzeige

Drücken Sie DOWN, um °C oder Fahrenheit einzustellen.

Schlummerfunktion

Drücken Sie im Weckmodus SNZ, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

FR

Horloge météorologique multifonctions avec LCD

Fonctions:

Champs de mesure de température: 0 ~ 50 C (32F- 122F)

Champs de mesure d'humidité: 20% ~ 99%

Résolution: 1 c

Visualisation: température max. /min. et taux d'humidité

Calendrier: années 2001 -2099

Operation:

Appuyez sur MODE une fois pour voir l'heure de l'alarme.

Appuyez sur MODE une autre fois pour voir le calendrier

Réglage de l'heure

Appuyez sans relâcher sur la touche MODE pendant 3 secondes pour aller sur le mode de réglage de l'heure.

Les chiffres de l'heure clignotent et vous pouvez régler l'heure avec les touches UP ou DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE:

Les chiffres des minutes clignotent et vous pouvez régler les minutes avec les touches UP ou DOWN.

Réglage d'alarme

Appuyez sur MODE pour voir l'heure de l'alarme

Appuyez sans relâcher sur la touche MODE pendant 3 secondes pour aller sur le mode de réglage de l'alarme.

Les chiffres de l'heure clignotent et vous pouvez régler l'heure avec les touches UP ou DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE: les chiffres des minutes clignotent et vous pouvez régler les minutes avec les touches UP ou DOWN.

Réglage du calendrier

Appuyez sur MODE pour voir le calendrier

Appuyez sans relâcher sur la touche MODE pendant 3 secondes pour aller sur le mode de réglage du calendrier.

Les chiffres de l'année clignotent et vous pouvez régler l'année avec les touches UP ou DOWN.

Appuyez de nouveau sur MODE: les chiffres du mois clignotent et vous pouvez régler avec les touches UP ou DOWN pour régler le mois.

Appuyez de nouveau sur MODE:

Les chiffres du jour clignotent et vous pouvez régler le jour avec les touches UP ou DOWN.

Alarme ON/OFF

Appuyez sur UP pour activer/désactiver l'alarme.

MAX. / MIN

Appuyez sur MAX/MIN pour voir la température MAX et le taux d'humidité.

Appuyez sur MAX/MIN de nouveau pour voir la température MIN et le taux d'humidité.

Format 12/24 HR

En mode de l'heure, appuyez sur UP pendant 3 secondes pour changer le format de l'heure 12 ou 24 HR.

Format de temperature

Appuyez sur DOWN pour choisir les degrés C/F.

Rappel d'alarme

En mode d'alarme, appuyez sur SNZ pour entrer dans le mode de rappel d'alarme.

Appuyez sur SNZ pour éteindre la lumière.

ES

Reloj meteorológico multifuncional con pantalla LCD

Propiedades:

Alcance de medición de temperatura: 0 ~ 50 C (32F- 122F)

Rango de medición de humedad: 20% ~ 99%

Resolución: 1 c

Visualización: registro de temperatura máx./mín. y humedad

Calendario: años 2001 -2099

Operación:

Pulse MODE otra vez para ver el calendario

Pulse MODE una vez para ver la hora de la alarma.

Ajuste de la hora

Mantenga pulsada la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora.

Los dígitos de la hora parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar la hora.

Pulse MODE de nuevo:

Los dígitos de los minutos parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar los minutos.

Ajuste de la alarma

Pulse MODE para ver la hora de la alarma

Mantenga pulsada la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma.

Los dígitos de la hora parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar la hora.

Pulse MODE de nuevo:

Los dígitos de los minutos parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar los minutos.

Ajuste del Calendario

Pulse MODE para ver el calendario

Mantenga pulsada la tecla MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste del calendario.

Los dígitos del año parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar el año.

Pulse MODE de nuevo:

Los dígitos del mes parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar el mes.

Pulse MODE de nuevo:

Los dígitos del día parpadearán y podrán ser ajustados pulsando UP o DOWN para ajustar el día.

Alarma On/Off

Pulse UP para activar/desactivar la alarma.

Max/Min

Pulse MAX/MIN para ver la temperatura MAX y el registro de humedad.

Pulse MAX/MIN de nuevo para ver la temperatura MIN y el registro de humedad.

Formato de hora 12/24h

En el modo de la hora, pulse UP durante 3 segundos para cambiar el formato de visualización de la hora 12 o 24 HR.

Visualización del formato de temperatura.

Pulse DOWN para cambiar la visualización de grados C/F.

Repetición de la Alarma

En el modo de alarma, pulse SNZ para el modo de repetición de la alarma.

Pulse SNZ para apagar la luz.

IT

Stazione meteo multifunzione con LCD

Caratteristiche:

Misura la temperature in un range di 0~50°C(32°F-122°F)

Misura l'umidità in un range di 20%~99%

Scarto 1°C

Display: temperature max/min e memoria umidità

Calendario: anno 2001-2099

Funzionamento:

Premere il tasto MODE una volta per visualizzare il calendario

Premere nuovamente il tasto MODE per visualizzare la sveglia

Impostazione ora

Tenere premuto il tasto MODE per 3 secondi per entrare in modalità "impostazione ora".

L'ora visualizzata lampeggia e può essere impostato un nuovo orario premendo i tasti Up e

Premere nuovamente MODE: I minuti lampeggiano e può essere settato un nuovo orario premendo i tasti Up e Down.

Impostazione sveglia

Premere il tasto MODE per due volte per visualizzare l'orario della sveglia.

Premere il tasto MODE per 3 secondi per entrare in modalità impostazione sveglia.

L'ora visualizzata lampeggia e può essere settata attraverso i tasti Up e Down.

Premere di nuovo MODE: I minuti lampeggiano e può essere settato un nuovo orario premendo i tasti Up e Down.

Impostazione calendario

Premere MODE per visualizzare il calendario.

Premere MODE per 3 secondi per entrare in modalità impostazione calendario.

L'anno visualizzato inizia a lampeggiare e può essere settato un nuovo orario premendo i tasti Up e Down.

Premere di nuovo MODE: il mese lampeggia e può essere settato un nuovo mese premendo i tasti Up e Down

Premere di nuovo MODE: il giorno lampeggia e può essere settato un nuovo giorno premendo i tasti Up e Down.

Sveglia on/off

Premere UP per attivare o disattivare la sveglia. .

Max/Min

Premere MAX/MIN per visualizzare i valori massimi registrati di temperature e umidità.

Premere MAX/MIN per visualizzare i valori minimi registrati di temperature e umidità.

Formato ora 12/24

Premere per 3 secondi per passare in dalla visualizzazione ora da

12 a 24 ore.

Formato temperatura

Premere DOWN per cambiare visualizzazione nel display

Snooze

In modalit  sveglia MODE premere SNZ per lo snooze.

NL

Meteorologische multifunctioneel uurwerk met Lcd-scherm

Eigenschappen:

Bereik temperatuurmeting: 0 ~ 50 C (32F- 122F)

Bereik vochtigheidsmeting: 20% ~ 99%

Resolutie: 1C

Weergave: Max./min temperatuur en vochtigheidsregister

Kalender: jaar 2001 -2099

Bediening:

Druk een keer op MODE om de alarmtijd te zien.

Druk nog een keer op MODE om de kalender te zien

Uurinstelling:

Houd de MODE knop gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de uurinstelling modus te gaan.

De cijfers van het uur knipperen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN toets om het uur in te stellen.

Druk opnieuw op MODE:

De cijfers van de minuten knipperen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN toets om de minuten in te stellen.

Alarminstelling:

Druk op MODE om de alarmtijd te zien

Houd de MODE knop 3 seconden ingedrukt om naar de alarminstelling modus te gaan.

De cijfers van het uur knipperen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN toets om het uur in te stellen.

Druk opnieuw op MODE: de cijfers van de minuten knipperen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN toets om de minuten in te stellen.

Kalenderinstelling:

Druk op MODE om de kalender te zien

Houd de MODE knop 3 seconden ingedrukt om naar de kalenderinstelling modus te gaan.

De cijfers van het jaar knippen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN TOETS om het jaar in te stellen.

Druk opnieuw op MODE: de cijfers van de maand knippen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN TOETS om de maand in te stellen.

Druk opnieuw op MODE: de cijfers van de dag knippen en kunnen worden ingesteld met de UP of DOWN toets om de dag in te stellen.

Alarm on/off:

Druk op UP om het alarm in of uit te schakelen.

MAX. / MIN:

Druk op MAX/MIN om de MAX temperatuur en het vochtigheidsregister te zien.

Druk opnieuw op de MAX/MIN toets om de Min temperatuur en het vochtigheidsregister te zien.

Weergave tijd 12/24 uur:

In de uurmodus, druk 3 seconden op UP om van uurweergave te wisselen: 12 uur of 24 uur.

Weergave temperatuur:

Druk op de DOWN toets om af te wisselen tussen temperatuurweergave C/F.

Sluimerfunctie:

In alarmmodus, druk op SNZ voor de sluimerfunctie.

Druk op SNZ om het licht uit te schakelen.

PL

Wielofunkcyjna stacja pogody-zegar LCD

Opis:

Zakres pomiaru temperatury: 0~50°C(32°F-122°F)

Zakres pomiaru wilgotności: 20%~99%

Skala: 1°C

Wyświetlacz: max/min temperatura oraz wilgotność

Kalendarz: lata 2001-2099

Obsługa:

Naciśnij raz MODE aby wyświetlić kalendarz

Naciśnij MODE ponownie aby wyświetlić budzik

Ustawienia godziny

Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 3 sek. aby wejść w ustawienia

czasu.

Pozycja godziny miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE: pozycja minut miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Ustawianie budzika

Naciśnij MODE 2 razy, aby wejść w ustawienia budzika.

Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 3 sek. aby ustawić godzinę.

Pozycja godziny miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE: pozycja minut miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Ustawienia kalendarza

Naciśnij MODE, aby wyświetlić kalendarz

Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 3 sek. aby wejść w ustawienia kalendarza

Pozycja roku miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE: pozycja miesiąca miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE: pozycja dnia miga i może zostać ustawiona poprzez naciśnięcie UP lub DOWN.

Włączanie/wyłączanie alarmu

Naciśnij UP, aby włączyć/wyłączyć alarm.

Max/Min

Naciśnij MAX/MIN, aby wyświetlić MAX temperaturę i wilgotność.

Naciśnij ponownie MAX/MIN, aby wyświetlić MIN temperaturę i wilgotność.

Format godziny 12/24

Naciśnij UP przez 3 sek. aby zmienić format godziny 12/24.

Format temperatury

Naciśnij DOWN aby zmienić format temperatury: c/f.

Drzemka

W ustawieniach alarmu naciśnij SNZ, aby włączyć drzemkę